

# 飞鹅多接口打印机 USB 驱动安装说明书

(V1.0)

适用 FP-58AEW, FP-58AG, FP-58AWG, FP-58AWGC 等机型

广州市大枣信息科技有限公司

[www.feieyun.com](http://www.feieyun.com)

020-39004606

## 版本记录

版本号	日期	修订内容
V1.0	2016-08-01	第一版

## 目录

- 1. 打开驱动程序.....1
- 2. 进入引导安装界面，请逐步点按“下一步”，完成程序安装..... 1
  - 2.1. 选择中文语言..... 1
  - 2.2. 选择 USB 接口.....2
  - 2.3. 选择 USB 端口号.....2
  - 2.4. 完成安装.....3
- 3. 在应用软件上选择 POS58 Printer 或者相应的 USB 端口号（例如 USB001），即可进行打印作业.....5

# 1. 打开驱动程序

双击“POS58Setup.exe”运行。（在 XP 操作系统中可直接双击运行，在 WIN7/WIN8/WIN10 操作系统中会提示需要管理员权限才能运行）。




## 2. 进入引导安装界面，请逐步点按“下一步”，完成程序安装


### 2.1. 选择中文语言



## 2.2. 选择 USB 接口



## 2.3. 选择 USB 端口号




**注意 1:** 如果以前没有使用过 USB 打印机，那么插入打印机 USB 电缆之后，会出现一个 USB001 端口，使用这个端口就可以了。


**注意 2:** 电脑上面的每一个物理 USB 端口都对应一个 USB00X，为了确保驱动正常工作，请在拔插打印机的 USB 线缆的时候注意，使用电脑上的同一个 USB 端口。

## 2.4. 完成安装

点击下一步之后，系统提示添加 POS58 Printer 成功：



点击确定完成驱动程序安装。



此时查看电脑“控制面板->设备和打印机”，可以看到“POS58 Printer”已经安装成功。



### 3. 在应用软件上选择 **POS58 Printer** 或者相应的 **USB 端口号**（例如 **USB001**），即可进行打印作业

具体操作可以参考所使用应用软件的打印接口设置说明。

