

飞鹅 GPRS 便携式打印机使用说明书

产品功能简介

正面



- 1、电源指示灯，红灯亮表示开机
 - 2、电池指示灯，绿灯一闪一闪表示电量低于10%，
 - 3、信号指示灯。蓝灯亮表示联网成功
 - 4、电源按钮，长按等到红灯亮，开机成功
长按等到红灯灭，关机成功
 - 5、走纸键，长按即可走纸
 - 6、开机，打印机打印出信号质量
 - 7、开机，打印机打印出电池余量
 - 8、开机。打印机打印出设备编号
 - 9、打印机连接服务器成功时，打印“ 出联网成功 ”
- 1、2指示灯同时闪烁时表示缺纸

背面



1、按如图所示，把 SIM 卡插到打印机里面。（打印机支持中国移动或中国联通，只需买一张每月 5 元开通 30M 流量的 2G 卡即可，不需要开通其他任何套餐）



2、 安装热敏纸。



(1) 打开纸仓



(2) 取出热敏纸



(3) 热敏纸摆放方向



(4) 热敏纸放下纸仓

3、开机



装好电池，然后长按开机按钮，等到红色电源指示灯亮

4、打开打印机背部开关按钮，等待 30 秒左右，打印机打印出联网成功四个字，表示打印机联网成功。



联网成功

5、去飞鹅官网 www.feieyun.com 右上角注册一个帐号。

联系我们: 020-29805619 登录 注册

6、点击添加打印机按钮，然后把打印机打印出 9 位数字的打印机编号添加保存。



7、点击详情按钮，去里面复制打印机编号和 Key



8、把打印机编号和 key 复制到点餐系统后台保存即可。

🏠 首页 > 打印机管理 > 打印机管理 > 打印机添加

打印机编号(sn)	<input type="text"/>
打印机密钥(key):	<input type="text"/>
打印机名称:	<input type="text"/>