


N21 系列 USB 驱动安装方法


- 1, 连接好打印机电源线, 使用 USB 线连接打印机 USB 接口及 PC 端 USB 接口, 开启打印机
- 2, PC 端, 选中驱动程序“FP-N21 系列标签机 USB 驱动.exe”, 鼠标右键单击, 单击“以管理员身份运行”




- 3, 勾选“I accept the terms in the license agreement”, 然后点击“下一步”




- 4, 紧接着, 按照默认选项, 点击“下一步”




- 5, 勾选“Run Driver Wizard after unpacking drivers”, 然后点击“完成”




- 6, 勾选“安装打印机驱动程序”, 然后点击“下一步”




- 7, 此处选择“下一步” (PC 可自动识别打印机, 若此步骤未能识别打印机, 尝试重启打印机或者更换 USB 接口)



- 8, 若需要修改驱动名称, 在“打印机名称”处修改, 建议按照默认名称, 然后点击“下一步”



- 9, 点击“完成”



- 10, 若有 Windows 安全弹窗, 勾选“始终信任来自“Seagull Scientific Inc.””, 然后点击“安装”



- 11, 安装完成, 点击“关闭”

